

PERSMATEN VOOR RVS PERSHULZEN

EN 853 1SN					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	XTC2-04 RVS	nvt	18,1	23,0	30,0
5/16"	XTC2-05 RVS	nvt	19,2	24,0	30,0
3/8"	XTC2-06 RVS	nvt	20,8	26,0	31,0
1/2"	XTC2-08 RVS	nvt	23,1	29,0	32,0
5/8"	XTC2-10 RVS	nvt	27,5	33,0	36,0
3/4"	XTC2-12 RVS	nvt	31,5	37,0	42,5
1 "	XTC2-16 RVS	nvt	39,5	46,0	51,0
1.1/4"	XTC2-20 RVS	nvt	48,8	59,0	57,5
1.1/2"	XTC2-24 RVS	nvt	57,0	67,0	60,5
2 "	XTC2-32 RVS	nvt	70,0	80,0	74,0

EN 853 2SN					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	XTC2-04 RVS	nvt	19,0	23,0	30,0
5/16"	XTC2-05 RVS	nvt	19,8	24,0	30,0
3/8"	XTC2-06 RVS	nvt	22,0	26,0	31,0
1/2"	XTC2-08 RVS	nvt	24,4	29,0	32,0
5/8"	XTC2-10 RVS	nvt	28,7	33,0	36,0
3/4"	XTC2-12 RVS	nvt	32,6	37,0	42,5
1 "	XTC2-16 RVS	nvt	40,5	46,0	51,0
1.1/4"	XTC2-20 RVS	nvt	51,8	59,0	57,5
1.1/2"	XTC2-24 RVS	nvt	60,0	67,0	60,5
2 "	XTC2-32 RVS	nvt	72,5	80,0	74,0

2SC / R16 niet schillen					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	XTC2-04 RVS	nvt	18,1	23,0	30,0
5/16"	XTC2-05 RVS	nvt	19,2	24,0	30,0
3/8"	XTC2-06 RVS	nvt	20,8	26,0	31,0
1/2"	XTC2-08 RVS	nvt	23,1	29,0	32,0
5/8"	XTC2-10 RVS	nvt	27,5	33,0	36,0
3/4"	XTC2-12 RVS	nvt	31,5	37,0	42,5
1 "	XTC2-16 RVS	nvt	39,5	46,0	51,0
1,1/4"	XTC2-20 RVS	nvt	48,8	59,0	57,5

1SC					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	X-04 737 RVS	nvt	14,8	18,0	30,5
5/16"	X-05 737 RVS	nvt	16,3	19,0	32,0
3/8"	X-06 737 RVS	nvt		22,0	33,0
1/2"	X-08 737 RVS	nvt		26,0	34,0

Wij adviseren uitdrukkelijk om de pilaar aan de binnenzijde met een paspen of een voetjespasser te controleren. De vervorming moet 0,3 a 0,5 mm zijn



HOGEDRUKSLANGEN & KOPPELINGEN

PERSMATEN VOOR RVS PERSHULZEN

EN 853 1ST					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	CX04AC RVS	22,5	15,5	20,0	31,0
5/16"	CX05AC RVS	22,5	17,8	21,0	31,0
3/8"	CX06AC RVS	22,5	21,7	24,0	31,0
1/2"	CX08AC RVS	26,0	25,2	28,0	35,5
5/8"	CX10AC RVS	27,0	28,5	31,0	36,0
3/4"	CX12AC RVS	31,0	32,5	35,0	42,5
1 "	CX16AC RVS	39,0	38,8	42,0	50,5
1.1/4"	CX20AC RVS	45,0	49,0	52,0	59,0
1.1/2"	CX24AC RVS	50,0	55,0	58,0	63,0
2 "	CX32AC RVS	58,0	66,0	71,0	70,0

EN 853 2ST					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	CX04BD RVS	21,0	17,6	22,0	30,0
5/16"	CX05BD RVS	22,0	20,0	23,0	30,0
3/8"	CX06BD RVS	23,0	22,5	26,0	31,0
1/2"	CX08BD RVS	23,0	26,3	30,0	32,0
5/8"	CX10BD RVS	26,5	29,1	33,0	36,0
3/4"	CX12BD RVS	31,0	33,8	38,0	42,5
1 "	CX16BD RVS	38,0	42,2	46,0	51,0
1.1/4"	CX20BD RVS	45,0	51,0	57,0	58,0
1.1/2"	CX24BD RVS	49,0	59,0	65,0	62,5
2 "	CX32BD RVS	60,0	72,3	79,0	73,5

2SC / R16 wel schillen					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	CX04AC RVS	22,5	15,5	20,0	31,0
5/16"	CX05AC RVS	22,5	17,8	21,0	31,0
3/8"	CX06AC RVS	22,5	21,7	24,0	31,0
1/2"	CX08AC RVS	26,0	25,2	28,0	35,5
5/8"	CX10AC RVS	27,0	28,5	31,0	36,0
3/4"	CX12AC RVS	31,0	32,5	35,0	42,5
1 "	CX16AC RVS	39,0	38,8	42,0	50,5
1,1/4"	CX20AC RVS	45,0	49,0	52,0	59,0

WH 250 bar - hogedrukreinigingsslang					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	X-04 737 RVS	nvt		18,0	30,5
5/16"	X-05 737 RVS	nvt		19,0	32,0
3/8"	X-06 737 RVS	nvt		22,0	33,0

WH 400 bar - hogedrukreinigingsslang					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	CX04AC RVS	22,5	15,5	20,0	31,0
5/16"	CX05AC RVS	22,5	17,8	21,0	31,0
3/8"	CX06AC RVS	22,5	21,7	24,0	31,0
1/2"	CX08AC RVS	26,0	25,2	28,0	35,5

PERSMATEN VOOR RVS PERSHULZEN

EN 856 R9R 4 staallagen (met standaard pilaren)					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	CX04BD RVS	21,0	18,8	22,0	30,0
3/8"	CX06BD RVS	23,0	23,4	26,0	31,0
1/2"	CX08BD RVS	23,5	26,7	30,0	32,0
5/8"	CX10BD RVS	26,5	29,7	33,0	36,0
3/4"	CX12BD RVS	31,0	34,4	38,0	42,5
1"	CX16BD RVS	38,0	42,2	46,0	51,0
1.1/4"	CX20BD RVS	45,0	51,7	57,0	58,0
1.1/2"	CX24BD RVS	49,0	59,3	65,0	62,5
2"	CX32BD RVS	60,0	73,2	79,0	73,5

PERSMATEN VOOR INTERLOCK SLANG MET RVS PERSHULZEN + PILAREN

4SH / SSH4 binnen + buiterschillen Interlock					
Slang diam.	Huls	Schillengte bin/buit	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/4"	HPSSH412 rvs	17-52	35.5	40,0	62,0
1 "	HPSSH416 rvs	18-57	42.0	47,0	75,0
1.1/4"	HPSSH420 rvs	21-64	50,0	56,0	82,0
1.1/2"	HPSSH424 rvs	24-77	57,0	63,0	93,0
2 "	HPSSH432 rvs	26-82	74,0	80,0	100,0

SAE100R13 binnen + buiterschillen Interlock					
Slang diam.	Huls	Striplengte binnen	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/4"	HPSSH412 rvs	17-52	36.0	40,0	62,0
1 "	HPSSH416 rvs	18-57	42,5	47,0	75,0
1.1/4"	HPR42-20 rvs	21-64	55.0	61,0	82,0
1.1/2"	HPR42-24 rvs	24-77	64,0	70,0	93,0
2 "	HPR42-32 rvs	26-82	79,0	85,0	100,0

RANGER 42 (R15) binnen + buiterschillen Interlock					
Slang diam.	Huls	Striplengte binnen	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/4"	HPSSH412 rvs	17-52	35,5	40,0	62,0
1 "	HPSSH416 rvs	18-57	42,0	47,0	75,0
1.1/4"	HPR42-20 rvs	21-64	54,5	61,0	82,0
1.1/2"	HPR42-24 rvs	24-77	64,0	70,0	93,0

Wij adviseren uitdrukkelijk om de pilaar aan de binnenzijde met een paspen of een voetjespasser te controleren. De vervorming moet 0,3 a 0,5 mm zijn



HOGEDRUKSLANGEN & KOPPELINGEN

PERSMATEN VOOR RVS PERSHULZEN

EN 855 R7					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/16"	X-03 737 RVS	nvt	10,7	14,0	26,5
1/4"	X-04 737 RVS	nvt	14,6	18,0	30,5
5/16"	X-05 737 RVS	nvt	15,9	19,0	32,0
3/8"	X-06 737 RVS	nvt	18,6	22,0	33,0
1/2"	X-08 737 RVS	nvt	23	26,0	34,0
5/8"	X10HR1-RVS	nvt	26,0	29,0	36,0
3/4"	X12HR1-RVS	nvt	28,4	31,5	41,0
1"	X16HR1-RVS	nvt	37,0	40,0	50,0

EN 855 R8					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/16"	X-03 737 RVS	nvt	11,3	14,0	26,5
1/4"	X-04 737 RVS	nvt	14,3	18,0	30,5
5/16"	X-05 737 RVS	nvt	15,7	19,0	32,0
3/8"	X-06 737 RVS	nvt	18,2	22,0	33,0
1/2"	X-08 737 RVS	nvt	23,0	26,0	34,0

EN 855 R7 met 1x staalinlage					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/16"	X-03 737 RVS	nvt	11,1	14,0	26,5
1/4"	X-04 737 RVS	nvt	14,5	18,0	30,5
5/16"	X-05 737 RVS	nvt	15,8	19,0	32,0
3/8"	X-06 737 RVS	nvt	18,5	22,0	33,0
1/2"	X-08 737 RVS	nvt	22,2	26,0	34,0
5/8"	X10HR1-RVS	nvt	25,0	29,0	36,0
3/4"	X12HR1-RVS	nvt	28,0	31,5	41,0
1"	X16HR1-RVS	nvt	26,5	40,0	50,0

EN 855 R7 met 2x staalinlage					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	XTC2-04 RVS	nvt	17,3	23,0	30,0
3/8"	XTC2-06 RVS	nvt	22,0	26,0	31,0
1/2"	XTC2-08 RVS	nvt	26,0	29,0	32,0

Wij adviseren uitdrukkelijk om de pilaar aan de binnenzijde met een paspen of een voetjespasser te controleren. De vervorming moet 0,3 a 0,5 mm zijn

PERSMATEN VOOR RVS PERSHULZEN

EFH heavy wall teflonslang					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
3/16"	X03 PTFE	nvt	11,5	14,0	30,0
1/4"	X04 PTFE	nvt	13	15,0	30,0
5/16"	X05 PTFE	nvt	13,8	17,0	30,0
3/8"	X06 PTFE	nvt	15,5	18,0	30,0
1/2"	X08 PTFE	nvt	20,5	24,0	29,5
5/8"	X10 PTFE	nvt	23,5	28,0	27,5
3/4"	X12 PTFE	nvt	27,0	30,0	30,5
1 "	X16 PTFE	nvt	34,0	36,0	42,0

EFC gegolfde teflonslang					
Slang diam.	Huls	Schillengte	Pers diam.	huls uitw.	huls lengte
1/4"	X04K RVS	nvt	13	16	32,0
3/8"	X06K RVS	nvt	16,8	21,5	30,0
1/2"	X08K RVS	nvt	20,2	25,0	33,0
5/8"	X10M RVS	nvt	24,0	29,0	36,0
3/4"	X12K RVS	nvt	27,3	34,0	40,0
1 "	X16M RVS	nvt	34,5	40,0	50,0
1-1/4	X20M RVS	nvt	39	46,0	59,0

Wij adviseren uitdrukkelijk om de pilaar aan de binnenzijde met een paspen of een voetjespasser te controleren. De vervorming moet 0,3 a 0,5 mm zijn