



BSP buitendraad x BSP JIS buitendraad



Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bui
A04BM-04BJM	1/4	1/4
A06BM-06BJM	3/8	3/8
A08BM-08BJM	1/2	1/2
A12BM-12BJM	3/4	3/4
A16BM-16BJM	1	1


BSP JIS buitendraad plug



Artikelnummer	BSP draad A-bui
A04BJM	1/4
A06BJM	3/8
A08BJM	1/2
A12BJM	3/4
A16BJM	1


4

BSP JIS buitendraad x BSP JIS buitendraad




Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bui
A04BJM-04BJM	1/4	1/4
A06BJM-06BJM	3/8	3/8
A08BJM-08BJM	1/2	1/2
A12BJM-12BJM	3/4	3/4
A16BJM-16BJM	1	1

BSP JIS binnendraad kap




Artikelnummer	BSP draad A-Bi
A04BJFF	1/4
A06BJFF	3/8
A08BJFF	1/2
A12BJFF	3/4

BSP buitendraad x BSP JIS wartel




Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bui
A04BM-04BJF	1/4	1/4
A06BM-06BJF	3/8	3/8
A08BM-08BJF	1/2	1/2
A12BM-12BJF	3/4	3/4
A16BM-16BJF	1	1

BSP JIS buitendraad x BSP JIS wartel
90 compact uitvoering




Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bui
A04BJM90-04BJF	1/4	1/4
A06BJM90-06BJF	3/8	3/8
A08BJM90-08BJF	1/2	1/2
A12BJM90-12BJF	3/4	3/4
A16BJM90-16BJF	1	1

BSP JIS buitendraad x BSP buitendraad
met o-ring en borgmoer




Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bui
A04BJM90-04BMO	1/4	1/4
A06BJM90-06BMO	3/8	3/8
A08BJM90-08BMO	1/2	1/2
A12BJM90-12BMO	3/4	3/4
A16BJM90-16BMO	1	1

BSP JIS buitendraad x BSP JIS wartel x BSP JIS buitendraad
T uitvoering




Artikelnummer	BSP draad A-bui	BSP draad B-bi	BSP draad C-bui
A04BJM-04BJF-04BJM	1/4	1/4	1/4
A06BJM-06BJF-06BJM	3/8	3/8	3/8
A08BJM-08BJF-08BJM	1/2	1/2	1/2
A12BJM-12BJF-12BJM	3/4	3/4	3/4
A16BJM-16BJF-16BJM	1	1	1

BSP buitendraad x metrisch JIS buitendraad




Artikelnummer	BSP draad A-bui	Metrische draad B-bui
A04BM-14MJM	1/4	M14
A06BM-18MJM	3/8	M18
A06BM-22MJM	1/2	M22
A22BM-22MJM	3/4	M30
A12BM-30MJM	3/4	M33
A16BM-33MJM	1	M33

Metrisch JIS buitendraad plug




Artikelnummer	Metrische draad A-bui
A14MJM	M14
A16MJM	M16
A18MJM	M18
A22MJM	M22
A24MJM	M24
A30MJM	M30
A33MJM	M33

Metrisch JIS buitendraad x metrisch JIS buitendraad




Artikelnummer	Metrische draad A-bui	Metrische draad B-bui
A14MJM-14MJM	M14	M14
A16MJM-16MJM	M16	M16
A18MJM-18MJM	M18	M18
A22MJM-22MJM	M22	M22
A24MJM-24MJM	M24	M24
A30MJM-30MJM	M30	M30
A33MJM-33MJM	M33	M33

Metrisch JIS binnendraad kap




Artikelnummer	Metrische draad A-bi
A14MJJF	M14
A18MJJF	M16
A22MJJF	M18
A24MJJF	M22
A30MJJF	M24
A33MJJF	M30
	M33

BSP JIS buitendraad x metrisch JIS wortel




Artikelnummer	Metrische draad A-bui
A04BM-14MJF	1/4
A06BM-18MJF	3/8
A06BM-22MJF	1/2
A08BM-22MJF	3/4
A12BM-30MJF	3/4
A16BM-33MJF	1

**Metrisch JIS buitendraad x BSP JIS wortel
90 compact uitvoering**



Artikelnummer	Metrische draad A-bui	Metrische draad B-bui
A14MJJM90-14MJF	M14	M14
A18MJJM90-18MJF	M18	M18
A22MJJM90-22MJF	M22	M22
A24MJJM90-24MJF	M24	M24
A30MJJM90-30MJF	M30	M30
A33MJJM90-33MJF	M33	M33

**Metrisch JIS buitendraad x BSP buitendraad
met o-ring en borgmoer**



Artikelnummer	Metrische draad A-bui	BSP draad B-bui
A14MJM90-04BMO	M14	1/4
A18MJM90-06BMO	M18	3/8
A22MJM90-08BMO	M22	1/2
A30MJM90-12BMO	M30	3/4