

Splitsen van thermoplastische twinslangen

- 1 – De slang dusdanig bevestigen dat de splitsing goed uitgevoerd kan worden.
- 2 – Een staaldraad bevestigen in twee T-handgrepen.
- 3 – De staaldraad met m.b.v. 2 stuks T-handgrepen met een zaagbeweging precies door het midden van de tweeling slang trekken.
- 4 – De slang splitsen tot de gewenste lengte.
- 5 – Nu is de slang voorbereid voor de montage van de pershulzen.

Let wel op dat de spitsing geen beschadiging aan de buitenmantel en wapening heeft veroorzaakt !

Tip !

De slang monteren in een bankschroef of nog beter 2 stukken hoeklijn in de bankschroef.

De T-handgrepen : Beta tools 17661 of te bestellen bij GSS.

Draaddikte van de splitsdraad : 0.02 mm

